# NB-IoT 物联网膜式燃气表 说明书电子版



NE	-loT 物联网膜式燃气表说明书	1
1.	参数	4
	1.1. 技术指标	4
2.	操作指南	4
	2.1. 标识信息	4
	2.2. 信息查询	5
	2.3. 远程通信	6
	2.4. 开阀	7
	2.5. 更换电池	7
3.	常见故障信息及处理方法	7
4.	安装使用注意事项	8
5.	安装作业指导	9
	5.1. 库房领取成表	9
	5.2. 现场施工	9
	5.3. 点火验收	9
	5.4. 用户开户	9
	5.5. 作业流程图	10

物联网膜式燃气表通过 NB-IoT 无线网络平台实现燃气表端数据传送到云平台,实现远程阀门控制、用气状态监控、阶梯气价实时调整、数据分析以及异常报警等功能。结合手机 APP 软件可以完成远程充值、实时互动等功能。如图所示:



# 1.参数

### 1.1.技术指标

参数名称	G1.6	G2.5	G4	G6	G10	G16	G25
公称流量( $m^3$ /h)	1.6	2.5	4	6	10	16	25
最大流量( <i>m<sup>3</sup>/</i> h)	2.5	4	6	10	16	25	40
最小流量( <i>m<sup>3</sup>/</i> h)	0.016	0.025	0.04	0.06	0.1	0.16	0.25
最大工作压力(kPa)	10		30	50			
进出气管螺纹(mm)	M30×2			G1.25"	G2" N		M80×3
进出气管中心距(mm)	130			160	200	240	300
使用温度(℃)			-25~55				
使用气体	各类燃气、空气、无腐蚀性气体						
计量范围 ( <i>m</i> <sup>3</sup> )	0~99999.999						
计量精度			1.5 级				
工作电压(V)	DC4.8V-6.3		3V(4 节碱性电池)				
数据保存			>10 年				

# 2. 操作指南

### 2.1.标识信息

内容	液晶显示	说明		
低电	剩余 金額 【1000元 低电	电池电量不足,请更换电池。		

欠量	創余     金額           欠量	余量不足,请及时充值
关阀	剩余 金额 <b>95 100</b> 元 关阔	阀门关闭

### 2.2.信息查询

表具液晶点亮后 10 秒熄灭,用户可以通过按下功能按键来触发液晶显示,主要显示内容如下:

内容	液晶显示	说明
余量	剩余 金額 <b>ЦЦ ()))</b> 元	余量是表具的剩余金额,图例中液晶显示内容为:表具余量为 441.00 元。
单价	<sup>¥</sup> ش <b>2240</b> ت	图例中液晶显示内容为:表具当前单价为2.24 元/立方米。
累计量	累计 气量 【100000 m <sup>3</sup>	图例中液晶显示内容为:表具当前累计用气 量为 100.00 立方米。
时间	20 16.0 10 1	图例中液晶显示内容为:表具当前时间为 2016年01月01日14时16分18秒。
	14-16-18	
表号	999996	图 例 中 液 晶 显 示 内 容 为 : 表 具 表 号 为
	238800	999996238800。

### 2.3. 远程通信

表具采用 NB-IoT 基站与服务器远程通信,通信过程可分为启动通信、数据交互、显示 通信结果 3 个阶段。手动启动通信步骤如下:



液晶显示界面:

手动上传



上传



上传成功信号值



#### 2.4.开阀

阀门关闭时,插卡或重新上电可开阀,若不可开阀请查询如下内容:

- 1、余量不足,请及时充值;
- 2、电池电量不足,请及时更换电池;
- 3、按键显示故障信息,请对照"3.常见故障信息及处理方法"处理。

### 2.5. 更换电池

当显示低电或者按键液晶不显示时,请打开电池仓更换电池。

# 3. 常见故障信息及处理方法

当表具出现故障或警告时首次触发功能按键会显示故障信息,故障信息格式以字母 E 加数据组成,具体如下:

故障信息名称	产生原因	解决方案
E-E	表具存储器异常	请联系维修人员
关阀	强制关阀,原因: 1、远程关阀 2、阀门异常 3、余额用完	<ol> <li>1、联系维修人员远程开发</li> <li>2、联系维修人员</li> <li>3、请及时充值</li> </ol>
E-01	电池电量不足,不处理通信	更换电池
E-02	通信模块硬件故障	联系维修人员
E-06	SIM 卡故障	联系维修人员
E-41	第一次通信失败	等待本次通信结束

	签一次通信出版	1、请错开时间多次手动启动通信			
E-42	另	2、若一直通信失败,请联系维修人员			
	电磁干扰	1、清除表具周围的电磁干扰源			
EKK-1		2、重新上电开阀			
		3、如果仍多次报警,请联系维修人员			
	外部报警器报警	1、排除漏气等异常现象			
ERR-2		2、插卡或重新上电开阀			
	用气流量过大	1、使气体流量处于正常范围			
EKK-D		2、重新上电开阀			
	命令执行状态:"未执行"	命令未下发,表端长按(3-5秒)上传一			
		次即可			
远程购气失败	命令执行状态:"异常"或其他	请联系客服进行处理			

# 4. 安装使用注意事项

1、请勿使用酸性电池和碳性电池,更换电池时请在通风良好,无气体泄漏的情况下进行。

2、物联网膜式燃气表通过无线传输进行抄收数据,表具周围禁止放信号屏蔽物品。

3、当表具出现故障时,请勿自行拆卸,应请燃气公司技术人员维修。

4、一旦发生燃气泄漏,首先关闭表具前端阀门,并立即打开门窗。

5、请勿用明火检漏。

6、不允许更换和破坏表具外壳或元器件,以免影响防爆性能。

**7**、表具在正常使用、维护和清洁时应在通风良好,无气体泄露的场所进行,并用拧干的湿布擦拭外壳,严禁用干布擦拭外壳!

# 5. 安装作业指导

#### 5.1. 库房领取成表

施工人员根据需求在库房领取成表,库房做好出库记录工作,包含左右表数量、使用小区单位信息、表号等(外箱会有条形码,库房人员可根据条形码扫码登记)。

#### 5.2.现场施工

施工人员依据需求做好膜式燃气表安装工作,填好施工单,将表号条形码粘贴至工 单以便后期查询。

#### 5.3. 点火验收

用户在点火验收前,燃气公司工作人员入户安检,确定无问题后,将表号条形码粘 贴至安检记录单以便后期查询;燃气工作人员现场给用户提供允许开户证明并粘贴表号 条形二维码

#### 5.4. 用户开户

用户将允许开户证明带至燃气公司,燃气公司工作人员根据系统需求录入用户信息, 内容完善后即可给用户写开户卡,用户插卡后形成一表一卡,根据用户后续的购气习惯 用户可自行选择远程充值或 IC 卡购气。

### 5.5.作业流程图

